

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.akiptm.nt-rt.ru || agh@nt-rt.ru



Технические характеристики на шасси и опции к электронным нагрузкам

Шасси



3300C
Шасси 3300C

Количество устанавливаемых модулей	4
Совместимость	АКИП-1317
Интерфейс	RS-232
Масса (кг)	9,5



3300C + GPIB
Шасси 3300C+GPIB

Количество устанавливаемых модулей	4
Совместимость	АКИП-1317
Интерфейс	GPIB
Масса (кг)	9,5



3300F
Шасси 3300F

Количество устанавливаемых модулей	4
Совместимость	АКИП-1301, АКИП-1302, АКИП-1303, АКИП-1304, АКИП-1305, АКИП-1323, АКИП-1324, АКИП-1325
Интерфейс	RS-232 (опция), GPIB (опция), USB (опция), LAN (опция) - 1 слот для установки
Масса (кг)	9,5



3300T
Шасси 3300T

Количество устанавливаемых модулей	2 или 4
Совместимость	4 модуля - АКИП-1301Т, АКИП-1302Т, АКИП-1303Т, АКИП-1304Т, АКИП-1305Т, АКИП-1306Т,

Интерфейс	АКИП-1307Т. 2 модуля - АКИП-1308Т, АКИП-1309Т RS-232 (опция), GPIB (опция), USB (опция), LAN (опция) - 1 слот для установки
Масса (кг)	9,5

	3301A Шасси 3301A
Количество устанавливаемых модулей	4
Совместимость	АКИП- 1301А, АКИП-1302А, АКИП-1303А, АКИП-1304А, АКИП-1305А
Интерфейс	RS-232
Масса (кг)	9,5

	3301A + GPIB Шасси 3301A + GPIB
Количество устанавливаемых модулей	4
Совместимость	АКИП- 1301А, АКИП-1302А, АКИП-1303А, АКИП-1304А, АКИП-1305А
Интерфейс	GPIB
Масса (кг)	9,5

	3302C Шасси 3302C
Количество устанавливаемых модулей	1
Совместимость	АКИП- 1301А, АКИП-1302А, АКИП-1303А, АКИП-1304А, АКИП-1305А, АКИП-1317
Интерфейс	RS-232
Масса (кг)	7



3302C + GPIB

Шасси 3302C+GPIB

Количество устанавливаемых модулей	1
Совместимость	АКИП- 1301А, АКИП-1302А, АКИП-1303А, АКИП-1304А, АКИП-1305А, АКИП-1317
Интерфейс	GPIB
Масса (кг)	7



3302T

Шасси 3302T

Количество устанавливаемых модулей	1
Совместимость	АКИП-1301Т, АКИП-1302Т, АКИП-1303Т, АКИП-1304Т, АКИП-1305Т, АКИП-1306Т, АКИП-1307Т
Интерфейс	RS-232 (опция), GPIB (опция), USB (опция), LAN (опция) - 1 слот для установки
Масса (кг)	9,5



IT8701

Шасси IT8701

Количество устанавливаемых модулей	2
Совместимость	Серия АКИП-1382
Интерфейс	RS-232, USB, LAN, опция - GPIB
Особенности	Главное шасси
Масса (кг)	10



IT8702

Шасси IT8702

Количество устанавливаемых модулей	4
Совместимость	Серия АКИП-1382
Интерфейс	RS-232, USB, LAN, опция - GPIB
Особенности	Главное шасси
Масса (кг)	10



IT8703
Шасси IT8703

Количество устанавливаемых модулей	4
Совместимость	Серия АКИП-1382
Интерфейс	RS-232, USB, LAN, опция - GPIB
Особенности	Шасси расширения, для работы обязательно главное шасси IT8702.
Масса (кг)	10



Шасси 3302F
Шасси 3302F

Количество устанавливаемых модулей	1
Совместимость	АКИП-1301, АКИП-1302, АКИП-1303, АКИП-1304, АКИП-1305, АКИП-1323, АКИП-1324, АКИП-1325
Интерфейс	RS-232 (опция), GPIB (опция), USB (опция), LAN (опция) - 1 слот для установки
Масса (кг)	5



Шасси 3305F
Шасси 3305F

Количество устанавливаемых модулей	2
Совместимость	АКИП-1301, АКИП-1302, АКИП-1303, АКИП-1304, АКИП-1305, АКИП-1323, АКИП-1324, АКИП-1325
Интерфейс	RS-232 (опция), GPIB (опция), USB (опция), LAN (опция) - 1 слот для установки
Масса (кг)	7,5

Опции



LAN (330XF)

Опция LAN для АКИП-130х

Съемный модуль интерфейса LAN для шасси F-серий, Т-серии и электронных нагрузок:

- АКИП-1301 ... 1316
- АКИП-1301Т ... 1305Т
- АКИП-1323 ... 1333
- серия АКИП-1362
- серия АКИП-1363
- серия АКИП-1364
- серия АКИП-1365

Внимание: возможна одновременная установка только одного модуля интерфейса в одно шасси или нагрузку.



RS-232 (330XF)

Опция RS232 для 3300F, 3302F, 3305F

Съемный модуль интерфейса RS-232 для шасси F-серий, Т-серии и электронных нагрузок:

- АКИП-1301 ... 1316
- АКИП-1301Т ... 1305Т
- АКИП-1323 ... 1333
- серия АКИП-1362
- серия АКИП-1363
- серия АКИП-1364
- серия АКИП-1365

Внимание: возможна одновременная установка только одного модуля интерфейса в одно шасси или нагрузку.



USB (330XF)

Опция USB для 3300F, 3302F, 3305F/АКИП-130х
серии

Съемный модуль интерфейса USB для шасси F-серий, Т-серии и электронных нагрузок:

- АКИП-1301 ... 1316
- АКИП-1301Т ... 1305Т
- АКИП-1323 ... 1333
- серия АКИП-1362
- серия АКИП-1363
- серия АКИП-1364
- серия АКИП-1365

Внимание: возможна одновременная установка только одного модуля интерфейса в одно шасси или нагрузку.



GPIB (330XF)

Опция GPIB для АКИП-130х

Съемный модуль интерфейса GPIB для шасси F-серий, T-серии и электронных нагрузок:

- АКИП-1301 ... 1316
- АКИП-1301Т ... 1305Т
- АКИП-1323 ... 1333
- серия АКИП-1362
- серия АКИП-1363
- серия АКИП-1364
- серия АКИП-1365

Внимание: возможна одновременная установка только одного модуля интерфейса в одно шасси или нагрузку.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.akiptm.nt-rt.ru || agh@nt-rt.ru