

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.akiptm.nt-rt.ru || agh@nt-rt.ru



Технические характеристики на аксессуары и опции к вольтметрам

Опции



SC1016

Опция сканера SC1016

SC1016 - 16-канальный сканер для универсальных вольтметров АКИП-2101 и АКИП-2101/2. Только заводская установка. Сканер оснащен 12 многоцелевыми + 4 токовыми каналами и поддерживает следующие функции измерения: DCV, ACV, DCI, ACI, 2WR, 4WR, CAP, FREQ, DIODE, CONT и TEMP (RTD и термопары).



Опция 05 (B7-78/X)

Опция 05 адаптер RTD для B7-78/1

Адаптер для подключения термосопротивлений (RTD); подсоединение к вольтметрам B7-78/1, B7-78/2, B7-78/3 на измерительные гнезда; вход адаптера (4 пр): резьбовой разъем и контакты «под винт»; макс. вх. напряжение 42 В пик.



Опция 07 (АКИП-2103)

Опция 07 измерительные провода
Кельвина

Ток	5 А
Напряжение	< 30 Вскз, 42 Впик / < 60 В пост.
Тип зажима	"крокодил" (макс. раскрыв 9 мм)
Разъем	4 мм (типа "Банан")
показать ещё	



Опция 08 (АКИП-2103)

Опция 08 измерительные кабели для
4-проводных измерений

Ток	5 А
-----	-----

Напряжение	< 30 Вскз, 42 Впик / < 60 В пост.
Разъем 1	заостренный наконечник, с защитным колпачком
Разъем 2	4 мм (2 пр. вилка, типа "Банан")
показать ещё	

Опция 11 (АКИП-2103)

Опция 11 термопара К-типа



Термопара К-типа. Температурный диапазон -50 ~ +200 С.
Рекомендована для вольтметров серий В7-78/Х, АКИП-2103. Для вольтметров не имеющих специального входа для подключения термопары необходимо использовать адаптер-переходник ТА-100.



Опция 12 (АКИП-2103)

Опция 12 сканер термопар 10-канальный

10-канальное устройство расширения входов для измерения температуры. Используется для подключения термопар или термосопротивлений. Совместимо с вольтметрами В7-78/1, серия АКИП-2103.



Опция RS232 (В7-78/Х)

Опция RS232 (В7-78/Х)

Опция RS-232 для вольтметров В7-78/1, В7-78/2, В7-78/3

СКАНЕРЫ



Сканер (B7-78/1)

Сканер 10 для B7-78/1

10-канальное устройство расширения измерительных входов B7-78/1, серия АКИП-2103.



Сканер 20 (B7-78/1)

Сканер 20 для B7-78/1

20-канальное устройство расширения измерительных входов B7-78/1, серия АКИП-2103.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93